Havnegaten 12, 3263 Larvik
Pb 72, 3285 Larvik
tlf +47 33 40 10 00
org NO 989 558 048 mva
post@nmdrift.no - www.nmdrift.no

22. mars 2012

Instruks for bruk av dieselanlegg i Kaldfjorden

Inne i apparatskap:

- **Rød kran** skal ikke røres. *(Denne er for påfylling av hovedtanken)*
- Ved av tanking av båt nede på brygga sjekk at **blå hendel** er stengt. *(Håndtak på tvers av slangen)*
- Aktiver systemet ved å taste PIN kode. Teksten «TANKING» kommer i displayet.
- Sett **«krokbryter»** i øvre posisjon «ON». (Pumpen starter)

Ved fylling på brygga

Fyll ønsket mengde med å benytte drivstoffpistolen som er plassert nede på brygga. Sett pistolen tilbake i holder og husk å henge på plass slangen i stativet. Tilbake i apparatskapet føres **«krokbryter»** til nedre «OFF» posisjon. *(Pumpen stopper)*. Etter endt tanking logger systemet deg automatisk av etter 60 sekunder. Først da er anlegget klar for eventuelt neste kunde.

Lås apparatskap og port.

Ved fylling på land

Blå hendel må åpnes. *(Håndtak på langs med slangen)*. Aktiver systemet ved å taste PIN kode. Teksten «Tanking» kommer i displayet. Sett **«krokbryter»** i øvre posisjon «ON». *(Pumpen starter)*. Fyll ønsket mengde med å benytte pistolen som ligger inne i apparatskapet. Før **«krokbryter»** til nedre «OFF» posisjon. *(Pumpen stopper)*. Steng blå hendel. Legg slangen på plass. Systemet logger deg automatisk av 60 sekunder etter endt tanking. Først da er anlegget klart for eventuelt neste kunde.

HUSK: Lås apparatskap og port.

Kontaktinformasjon for dieselanlegget:

- Ulf T. Andersen mobiltelefon 400 81 560
- Norsk Marinadrift AS sentralbord 334 01 000
- post@nmdrift.no - www.nmdrift.no